

MONTAGGIO CONTROTELAIO CON TASSELLI / MONTAŽA SLEPEGA OKVIRJA/ MONTAŽA PROTUOKVIRA SA TOLNIMA

N.B. : La parete di supporto (costruzione rigida a bassa densità) deve essere realizzata in blocchi di calcestruzzo alleggerito con una densità complessiva di (650 ± 200) kg/m³ e spessore minimo del muro di 200 mm. **SLV** Nosilna stena (trda konstrukcija nizke gostote) mora biti izdelana iz lahkih betonskih blokov s skupno gostoto (650 ± 200) kg/m³ in najmanjšo debelino stene 200 mm. **CRO** Potporni zid (kruta konstrukcija niske gustoće) mora biti izrađen od blokova lakog betona ukupne gustoće (650 ± 200) kg/m³ i minimalne debljine zida od 200 mm.

A: Montaggio tramite tasselli / Montaža z vijačenjem / Montaža sa zavrtnjem

- Forare il muro alle altezze indicate e fissare il falsotelaio con tasselli 8x70 minimo (Es: Tipo FB 8/10 fischer, consigliato tipo FUR 10x160) come indicato in **fig. A** e **B** / Izvrtajte v steno na navedenih višinah in pritrdite podokvir z vložki ter vijaki najmanj 8x70 (npr.: tip Fischer FB 8/10, priporočen tip FUR 10x160), kot je prikazano na sl. A. in B / Izbušite zid na naznačenim visinama i pričvrstite podokvir s najmanje 8x70 tiplama (npr.: tip Fischer FB 8/10, preporučeni tip FUR 10x160) kao što je prikazano na sl. A. i B
- Rimuovere i distanziali solo a presa avvenuta svitando le viti, colpendo dall'esterno verso l'interno e ruotando in modo da poterli estrarre come in **fig. C** e **fig. D** / Distančnike odstranite tako, da odvijete vijake, udarite od zunaj navznoter in jih obrnete, da jih lahko izvlačete, kot je prikazano na sl. C in sl. D./ Uklonite odstoynike tek nakon hvatanja tako da odvrnete vijke, udarite izvana prema unutra i okrenete ih tako da se mogu izvući kao na sl. C i sl. D.

N.B. : Verificare la posa a filo pavimento ed il riferimento ad altezza metro **fig. A**. Preverite namestitev poravnano s tlemi in referenco merilnika višine na sliki A./ Provjerite instalaciju u ravni s podom i visinom na slici A.

Il falso telaio deve sempre essere posato sul pavimento finito/ Slepi okvir mora biti vedno nameščen na zaključena tla/ Podokvir se uvijek mora postaviti na gotovi pod

