




4.3.1. Pravilen način vgradnje enokrilih kovinskih požarnih vrat IDRA 1B 120:

- 4.3.1.1.** Vrata se odpirajo desno ali levo na potisk.
Pred začetkov vgradnje je potrebno preveriti smer odpiranja vrat.




- 4.3.1.2.** Preveriti je potrebno višino in širino zidne odprtine, da se pripravi prostor za vzdavo sider. Središče sidro pri enokrilnih vratih je samo nad višino zidne odprtine 1266 mm.

Montažna stena




Masivna stena

- 4.3.1.3.** V primeru dobave razstavljenega podboja se sestavi in privijači z dvema vijakoma z notranje strani. Spoj iz jeklenih delov in spoj PVC delov se spoji z samoreznimi vijaki. Pri montaži posvetite največ pozornosti pravilni postavitvi podboja z uporabo libele.



- 4.3.1.4.** Preveriti je potrebno dolžino diagonal odprtine. Razlika med krilom in tlakom je $7 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.





1 LEAF ONLY WITH WALL OPENING HEIGHT DIMENSIONS OVER 1256

2 LEAVES ON ALL SIZES



The diagram illustrates the vertical dimensions for a door frame installation. Key levels include FINISHED FLOOR LEVEL, LVM (Lowest Vertical Movement), and FRAME TIE LEVEL. Dimensions are given in millimeters (mm). The total height from the finished floor level to the top of the frame is labeled 'A'. The height of the opening itself is labeled 'WALL OPENING HEIGHT'.

WALL OPENING HEIGHT	A
1750 +/- 1835	1514
1935 +/- 2045	1694
2086 +/- 2235	1814
2236 +/- 2385	1964
2386 +/- 2500	2114

Montažna stena



- 4.3.1.5. Vstavek iz PVC za zaščito sidra. Špaleta 16,5 mm. Vzidajte slepi podboj s priloženimi sidri v odprtino s cementno malto. Šele, ko se material posuši lahko privijačite podboj na slepi podboj z vijaki M 6 x 16 UNI EN 5933.



- 4.3.1.6. Vzidava podboja: na zidno odprtino se nanese hitro strjajočo malto debeline 15 mm. V primeru vzidave vrat v opečni zid se iztegne sidra s pomočjo katerih se vrsi vzidava podboja. V primeru montaže v betonski zid pa se lahko podboj privijači s kovinskimi vijaki za beton 8 mm x 70mm. Intumescentno tesnilo se namesti v utor profila podboja na obeh pokončnih in prečniku podboja. Zapolni se prazna mesta med podbojem in zidom s cementno malto in požarnim silikonom. Pri vijačenju se uporablja set Dierre coda 286: kovinski vijaki, požarni silikon in intumescentno tesnilo.

